

# VOCABULARIO BÁSICO DE LA CÁMARA

## Tres pilares de la exposición:

### *ISO*

Representa la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara a la luz.

### *Velocidad de obturación*

Indica cuánto tiempo se expone una imagen a la luz exterior.

### *Apertura*

(diafragma o F-Stop) Regula cuánto se abrirá el objetivo y cuánta luz entrará al sensor.

## Tipos de cámara:

### *Videocámara*

Un pequeño dispositivo portátil que graba video y sonido.

### *Cámara réflex digital (DSLR – Digital Single-Lens Reflex)*

Una cámara digital que utiliza un espejo para dirigir la luz hacia un sensor para capturar imágenes.

### *Cámara sin espejo*

Una cámara digital que captura imágenes sin un espejo réflex. En su lugar, la luz pasa directamente del objetivo a un sensor digital, que luego muestra la imagen en la pantalla de la cámara.

### *Cámara web*

Cámara de video que se conecta a una computadora o está integrada en un dispositivo y permite ver sus imágenes en línea.

## Funciones de la cámara:

### *[P] Modo Programa*

La cámara ajusta automáticamente tanto la apertura (diafragma) como la velocidad de obturación.

### *[Av] Prioridad de apertura (diafragma)*

Tú eliges la apertura (diafragma) en f-stop y la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación.

### *[Tv] Prioridad de obturación*

Tú eliges la velocidad de obturación y la cámara ajusta la apertura (diafragma) en f-stop.

### *[M] Modo manual*

Tienes control total sobre todos los ajustes de exposición.